

Grundlage ist die Leistungsbeschreibung und Lieferbedingungen für das Liefern und Aufstellen von Fertiggaragen. Mit folgenden Abweichungen wird ZAPF Connect ausgeführt.

1. WERKSSEITIGE VORMONTAGE UND ELEKTRIFIZIERUNG VON ZAPF CONNECT

Kein Verlegen von zusätzlichen elektrischen Anschlüssen notwendig (Steckdose). Einrichtung vor Ort durch den Endkunden nach Bedienungs- bzw. Einrichtungsanleitung für ZAPF Connect (WLAN/Strom in der Garage vorausgesetzt). WLAN Signalstärke > 50 % für Einrichtung und Betrieb von ZAPF Connect notwendig.

2. RÜCKWÄRTSKOMPATIBILITÄT

Die ZAPF Connect Box ist einsetzbar für ZAPF Impulse Basic und Premium ab Mitte 2012.

3. AUSSTATTUNG

3.1. ZAPF Connect Box

Software-Plugins und Szenarien können je nach Verfügbarkeit beim Hersteller fortlaufend eingebunden werden. Es können bis zu 7 Bluetoothgeräte (Sensor H + T, Stick für weitere Torantriebe usw.) mit der Box verbunden werden.

3.2. ZAPF Connect Sensor H + T

H humidity / Luftfeuchtigkeit + T temperature / Temperatur.

Integration in das System per Funk. Die Funktion ist bereits voreingestellt oder lässt sich per Wenn/Dann-Prinzip (IFTTT) in der ZAPF Connect App anpassen.

3.3. ZAPF Connect App

Verfügbar im jeweiligen AppStore für Android Geräte ab Version 5.0 und iOS Geräte ab Version 10. Auf den Nutzer einer ZAPF Garage zugeschnittene Szenarien sind bereits implementiert. Nachrichten über den Zustand des Tores sowie Serviceempfehlungen können dem Anwender direkt per Mail oder Push-Nachricht geschickt werden.

3.4. Standard-Schnittstellen

Bluetooth smart, WLAN, NFC, USB Type-A, USB Type-C, ZigBee. Weitere Funk-Standards z.B. Z-Wave sind optional per Stick erweiterbar. Anlernen der Schnittstellen per NFC. Philips hue und Netatmo Connect Wetterstation zum Auslieferzeitraum bereits kompatibel. USB Type-C für ein Standard Netzteil.

3.5. Lichtschranke

Das Tor lässt sich nicht schließen, wenn sich ein Hindernis im Durchfahrtsbereich befindet. Lichtschranken schützen vor Personen- und Sachschäden und ermöglichen das Bedienen des Tores aus der Ferne.

4. BETREUUNG UND SUPPORT

Die Betreuung und der Support von ZAPF Connect erfolgt direkt durch den Hersteller.

Online-Support: Antworten zu Fragen unter www.zapf-connect.de.

Servicehotline: 0921 601-331

E-Mail Support: support@zapf-connect.de

Bedienungs- und Einrichtungsanleitung: www.zapf-connect.de unter Infoblätter zum Download.



www.zapf-connect.de